



CONFIGURAÇÃO BÁSICA LEITOR AWR250



SIGA OS 4 PASSOS ABAIXO PARA CONFIGURAR O SEU LEITOR AWR250

1

ALTERAR IDIOMA



MENU



SETUP



DISPLAY



SET LANGUAGE



PORTUGUÊS

2

ALTERAR TEMPO DE DESLIGAMENTO



CONF. TEMPO STAND-BY



DEFINIR TEMPO

Allflex[®]

Livestock Intelligence™

MSD
Saúde Animal Intelligence

3

ALTERAR DATA E HORA



CONFIGURAR DATA/HORA



DEFINIR

4

LIGAR BLUETOOTH



CONF. DAS COMUNICAÇÕES



BLUETOOTH



DEFINIR MODO BLUETOOTH



MODO MASTER
OU SLAVE